

Справочник весов

Все используемые весы должны быть описаны в справочнике весов.

В списке сценариев пользователя выберите пункт Работа с весами > Весы. На экране появится справочник весов:

← Справочник весов ×						
Назад	Код	Наименование	Тип	Модель весов	Установлены	Сетевая очередь
Добавить Изменить Удалить Подразделение Отменить	3-00002	Весы Кулинария	Торговые Весы	CAS CL3000	Супермаркет	192.168.2.253
	3-00001	Весы Фрукты и Овощи	Торговые Весы	Mertech	Супермаркет	192.168.3.250:1111
	3-00004	Весы Мясо	Торговые Весы	CAS CL5000-J (Динамическая памя...	Супермаркет	192.168.1.8
	3-00005	Весы Гастрономия	Торговые Весы	Штрих-Принт	Супермаркет	192.168.3.249

Форма ввода весового оборудования:

← Торговые весы

×

Класс	ВЕСЫ
Тип	Торговые Весы
Подразделение	* Супермаркет
Модель весов	* Mertech
Код	* 00001
Наименование	* Весы Фрукты и Овощи
Сетевая очередь	192.168.3.250:1111
Максимальное количество ячеек	5000
Максимальное количество сообщений	1000
Запретить ручное присвоение кодов	Нет
Путь к сетевому каталогу посылок для весов *	C:\Domino\HOME

✓

✗

Утвердить

Отменить

В зависимости от модели весов заполните данные в форме ввода. Поля Класс, Тип будут заполнены автоматически. Поле Код заполняется автоматически при утверждении формы.

- Подразделение – товарное подразделение, на котором находится данное оборудование.
- Модель весов – выберите из списка поддерживаемых моделей
- Наименование – имя, под которым данные весы будут отображаться в списке.
- Сетевая очередь – IP-адрес весов и через двоеточие номер порта 3001. Например, 192.200.101.38:3001.
- Максимальное количество ячеек – количество ячеек для хранения данных на этой модели весов.
- Максимальное количество сообщений - число ячеек для хранения на этой модели весов
- Запретить ручное присвоение кодов – поле заполняется значением «Да» если весы выделяются на отделы и в отделе имеется несколько весов. В этом случае работа должна быть организована так, чтобы внутри одного отдела у всех весов были идентичные данные о привязке товаров к PLU-кодам. Для этого только у одних весов в отделе в поле Запретить ручное присвоение кодов следует установить значение «Нет», именно на этих весах будет происходить присвоение PLU-кода товарам. На все остальные весы отдела следует копировать данные при помощи процедуры *Копирования кода для других весов*.
- Путь к сетевому каталогу посылок для весов – путь к сетевому каталогу загрузки в весы.

