

Открыть смену

Новая смена открывается перед началом работы.

В главном меню найдите кнопку *Открыть смену* и нажмите на нее.

Если в настройках кассового аппарата предусмотрено автоматическое закрытие предыдущей смены, то перед открытием новой смены предыдущая будет закрыта.

Если автоматическое закрытие предыдущей смены не предусмотрено, то ее нужно закрыть вручную (см.раздел *Заккрыть смену.*)

После успешного открытия смены система выдаст сообщение:



Новая смена успешно открыта

Если по какой-либо причине системе не удалось открыть новую смену, то на экране появится сообщение или предупреждение.

Например:



Смена уже открыта

Версия #8

[Демонов Сергей](#) создал Tue, Jul 12, 2022 7:32 AM

[Ветрова Любовь](#) обновил Tue, Dec 26, 2023 10:19 AM