Оборудование

Формат вывода на дисплей покупателя

Параметр обязателен для ввода.

Возможные значения:

- Итог+Наименование;
- Итог+Наименование+Цена;
- Итог+Цена.

Параметр регулирует отображение итоговой суммы по чеку и информации о товаре из строки чека на дисплее покупателя.

Предупреждать, если расхождение времени кассы и ФР превышает (мин)

Параметр обязателен для ввода. Значение по умолчанию 2 минуты.

Если расхождение времени на кассе и на фискальном регистрации превышает указанное, касса выдает предупреждение.

Прекращать работу, если расхождение времени кассы и ФР превышает (мин)

Параметр обязателен для ввода. Значение по умолчанию 5 минут.

Если расхождение времени на кассе и на фискальном регистрации превышает указанное, касса выдает сообщение об ошибке и прекращает работу.

ФР.Печать на чековую ленту

Возможные значения:

- Всегда печатать;
- Никогда не печатать;
- Не печатать, если указан телефон/email покупателя.

Параметр определяет порядок печати чека на чековую ленту. Последний режим подразумевает запрос печати чека. Перед закрытием чека, если в чеке нет номера телефона или email покупателя, система выводит сообщение с подтверждением действия: "Напечатать чек на ФР?"=Да/Нет. Кассир задает вопрос покупателю и нажимает

соответствующую кнопку. Если в чеке есть телефон или e-mail покупателя, то сообщения с запросом не будет, покупателю будет отправлен электронный чек.

Версия #7

Ветрова Любовь создал Wed, Nov 8, 2023 8:14 AM

Ветрова Любовь обновил Thu, Dec 7, 2023 3:29 PM