Верификация возраста покупателя

Если на кассе самообслуживания разрешена продажа алкогольной и табачной продукции, а также иной продукции, запрещенной для продажи несовершеннолетним, то перед оплатой чека происходит проверка возраста покупателя. Эту проверку осуществляет сотрудник магазина.

Продажа алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним запрещена!

При переходе к оплате система автоматически вызывает сотрудника магазина.

Над кассой загорается лампочка и раздается звуковой сигнал. На экране появляется окно вызова сотрудника магазина.


1`197.00

Ожидайте продавца




Требуется подтвердить возраст покупателя

Подошедший сотрудник сканирует свою индивидуальную карту. Появляется окно подтверждения возраста покупателя.



Если покупатель совершеннолетний, то сотрудник магазина должен нажать "Нет" . Система перейдёт в режим оплаты.

Если покупатель несовершеннолетний, то сотрудник магазина должен нажать "Да". Откроется сообщение с предложением удалить товары, запрещенные для продажи несовершеннолетним.



Далее система переходит в режим администрирования чека. В этом режиме сотрудник магазина может удалить из чека строки с запрещёнными для продажи несовершеннолетним товарами или удалить чек целиком.

настроек в конфигурации кассовой системы (см. раздел 'Настройки').

Версия #23

Илларионов Виктор создал Wed, Sep 28, 2022 9:16 AM

Ветрова Любовь обновил Fri, Jul 21, 2023 3:05 PM