




Описание документов раскладки


Список документов раскладки находятся в меню *Касса->Справочники* продукта Retail-Pos.


Вид просмотра документов раскладки содержит колонки:

**Point of sale (POS)**


**Конфигурация кассовой системы RETAIL-POS**


**Рабочие места**


**Интерфейсы пользователя**

**Панели инструментов**

Действующими являются только акцептованные документы.

**Назад**

**Раскладка (чек)**


**Раскладка**


Тип раскладки


Наименование

	Яйцо
	Десерты
	Чай, кофе
	Холодные напитки
	Меню

Для удобства работы со списком документов тип раскладки заполняется только у основных раскладок.

**Копировать**

**Изменить**

**Удалить**

Тип раскладки

Наименование

	Коктейли алкогольные
	Сэндвичи
	Конфеты
	Домашняя выпечка
	Салаты
	Супы
	Вторые блюда
	Гарниры
	Напитки
	Выпечка
	Молоко
	Гриль

Документ раскладки состоит из шапки и содержания. В шапке указываются параметры, которые используются для построения раскладки. В содержании перечислены кнопки раскладки, заданные последовательность, а также параметры для отображения на экране.

Шапка документа раскладки включает поля:

← Форма документа раскладки

×

Дата	07.09.2023	10 ✕
Название	* Столовая	
Цвет		🔍 ✕
Файл картинки		🔍 ✕
Основная раскладка	Да	☰ ✕
Столбцов кнопок на странице	3	
Рядов кнопок на странице	4	
В стиле таблицы		☰ ✕

🔍 Содержание

✓ Утвердить

✕ Отменить

- **Дата;**
- **Наименование** (раскладки) - используется для идентификации документа в списке.
- **Цвет** (кнопки) - указывается цвет, в который будет окрашена кнопка в списке групп (если список групп отображается в панели). Цвет выбирается из списка стандартных цветов системы.
- **Файл картинки** - указывается путь к фалу картинки, которая будет отображаться на кнопке в списке групп, или имя файла картинки. В последнем случае файл картинки должен находиться в специальном каталоге проекта.
- **Основная раскладка** - признак со значениями "Да" или "Нет". "Да" означает, что раскладка может быть использована в качестве основной при отображении панели товаров без штрих-кодов. "Нет" или пусто означает, что раскладка используется как вложенная.

Если значение параметра равно "Да", то в форме появляются два дополнительных параметра:

- **Столбцов кнопок на странице** - указывается количество столбцов кнопок, которое будет отображено в панели раскладки.
- **Рядов кнопок на странице** - указывается количество рядов кнопок, которое будет отображено в панели раскладки.
- **В стиле таблицы** - признак со значениями "Да" или "Нет". "Да" означает, что раскладка будет отображаться на экране кассы в табличном виде. "Нет" или пусто означает, что раскладка будет отображаться в стандартном виде.

Содержание документа раскладки

Увидеть внешний вид панели раскладки можно в графическом виде просмотра содержания документа.


Для просмотра стационарной раскладки нужно нажать кнопку "Содержание" в шапке документа или установить курсор на документ и нажать кнопку "Раскладка (чек)" в панели инструментов вида просмотра.

←


Раскладка Столовая

Строки чека


Строка чека




На завтрак




Салаты




Супы




Вторые блюда




Гарниры




Соусы




Напитки



Выпечка



Хлеб пшеничн



Хлеб ржаной

+

+

◀

▶

Добавить страницу

Действие

Действие

Действие

Действие

Сортировать


Удалить пустые

Кнопки с группами и товарами располагаются на экране в той же зоне, в которой они будут находиться на экране продаж чека. Количество колонок и рядов кнопок на экране соответствует значениям, указанным в шапке документа.

Кнопки "Сортировать" и "Удалить пустые" используются для упорядочивания кнопок раскладки:

- **Сортировать** - после выполнения действия кнопки раскладки располагаются на экране в алфавитном порядке по наименованию.
- **Удалить пустые** - после выполнения действия кнопки раскладки сдвигаются, исчезают пустые кнопки без товаров; действие используется, когда какой-либо товар выводится из ассортимента.

Для просмотра внешнего вида всплывающей раскладки нужно установить курсор на документ и нажать кнопку "Раскладка (полный экран)" в панели инструментов вида просмотра документов раскладки.



Чтобы добавить новую кнопку в раскладку необходимо нажать на плюс в центре свободной кнопки. Откроется форма для описания кнопки.

Редактировать можно только неакцептованные документы раскладок.

Кнопки могут быть трех типов.

1. Кнопка вложенной раскладки

Настройка кнопки	
Номер кнопки	2
Тип кнопки	Отобразить раскладку
Вложенная раскладка	Чай, кофе
Надпись	Горячие напитки
Файл картинки	C:\Pictures\Чай_кофе.png
Цвет	

Выполнить Отменить

содержит поля:

- **Номер кнопки** - указывается порядковый номер кнопки в раскладке.
- **Тип кнопки** - выбирается значение *Отобразить раскладку*.
- **Вложенная раскладка** - выбирается раскладка из списка акцептованных вложенных раскладок. В поле отображается наименование выбранной раскладки.
- **Надпись** - указывается надпись, которая будет написана на кнопке. После выбора раскладки значение поля автоматически заполняется названием раскладки.
- **Файл картинки** - указывается путь к файлу картинки, которая будет отображаться на кнопке, или имя файла картинки. В последнем случае файл картинки должен находиться в специальном каталоге проекта.
- **Цвет (кнопки)** - указывается цвет, в который будет окрашена кнопка. Выбирается из списка стандартных цветов системы.

2. Кнопка с товаром

Номер кнопки	9
Тип кнопки	Добавить товар в строки текущего чека
Товар	400695 Хлеб пшен.harry's 7 злаков 470г
Надпись	Хлеб пшеничный
Имя файла картинки	C:\Pictures\400695.png
Цвет	

Выполнить Отменить

содержит поля:

- **Номер кнопки** - указывается порядковый номер кнопки в раскладке.
- **Тип кнопки** - выбирается значение *Добавить товар в строки текущего чека*.
- **Товар** - выбирается из справочника товаров. В поле отображается код и наименование выбранного товара.
- **Надпись** - указывается надпись, которая будет написана на кнопке. После выбора товара значение поля автоматически заполняется наименованием товара.
- **Файл картинки** - указывается путь к файлу картинки, которая будет отображаться на кнопке, или имя файла картинки. В последнем случае файл картинки должен находиться в специальном каталоге проекта.

Если в карточке товара указан путь к файлу с фотографией, то поле *Файл картинки* автоматически заполняется значением из карточки.

- **Цвет (кнопки)** - указывается цвет, в который будет окрашена кнопка. Выбирается из списка стандартных цветов системы.

3. Кнопка с группой

←

Настройка кнопки

×

Номер кнопки	<input type="text" value="2"/>
Тип кнопки	Группа товаров <div>☰ ✕</div>
Группа товаров	Сопутствующие товары::Моющие средства <div>🔍 ✕</div>
Надпись	Моющие средства
Файл картинки	<div><div></div></div> <div>🔍 ✕</div>
Цвет	Светлозеленый <div>🔍 ✕</div>

✓

✕

Выполнить

Отменить

содержит поля:

- **Номер кнопки** - указывается порядковый номер кнопки в раскладке.
- **Тип кнопки** - выбирается значение *Группа товаров*.
- **Группа товар** - выбирается из справочника товарных групп/категорий. В поле отображается наименование выбранной группы/категории товара (в иерархическом виде).
- **Надпись** - указывается надпись, которая будет написана на кнопке. После выбора группы или категории товара значение поля автоматически заполняется ее наименованием.
- **Файл картинки** - указывается путь к фалу картинки, которая будет отображаться на кнопке, или имя файла картинки. В последнем случае файл картинки должен находиться в специальном каталоге проекта.
- **Цвет (кнопки)** - указывается цвет, в который будет окрашена кнопка . Выбирается из списка стандартных цветов системы.

Если кнопки раскладки не помещаются на одной странице, необходимо добавить дополнительную страницу. Для этого надо нажать на кнопку "Добавить страницу".

Документ раскладки не должен содержать более двух уровней иерархии. Т.е. не должно быть вложенных раскладок, которые содержат другие вложенные раскладки.

Версия #21

Ветрова Любовь создал Mon, Sep 25, 2023 12:17 PM

Ветрова Любовь обновил Wed, Feb 26, 2025 9:24 AM