

Чек

В чеке представляет собой корзину покупателя. Она пополняется по мере сканирования кодов товаров.

Если, находясь в начальном окне, покупатель НЕ начал сканирование, то открывшийся чек будет пустым.

Если, находясь в начальном окне, пользователь начал сканирование и оно было успешным, то в открывшемся чеке будет одна строка.

Для добавления в чек следующего товара покупателю следует отсканировать штриховой код и/или код маркировки, расположенный на товаре.

Порядок сканирования определяется категорией товара.

Если товар подлежит обязательной маркировке (табачная продукция, молочная продукция, бутылочная вода и т.п.), то, чтобы добавить товар в чек достаточно отсканировать уникальный код маркировки (DataMatrix-код).

Если товар НЕ подлежит обязательной маркировке, то для добавления его в чек достаточно отсканировать штриховой код.

Если в чек добавляется алкогольная подакцизная продукция, то сначала сканируется штриховой код, а затем акцизная марка.

Чтобы касса добавила в чек маркированный весовой товар, необходима информация о его весе. Как правило, эта информация содержится в штриховом коде товара. Поэтому, для товаров этой категории сканирование штрихового кода обязательно.

Во всех перечисленных случаях система дает покупателю подсказки.

Итоговая стоимость добавленных в чек товаров отображается в заголовке чека (правый верхний угол).

После добавления очередного товара в чек, касса готова к сканированию следующего товара или, если отсканированы все товары,- к оплате чека.

