
## Неверная маркировка весового товара

Если при сканировании весового товара невозможно определить его вес (его нет ни в штриховом коде, ни в марке), то касса выдает сообщение.



Такой товар продать нельзя. Чтобы убрать окно с сообщением, нужно нажать на него.

Покупатель может обратиться за помощью к сотруднику магазина. Для этого надо нажать на кнопку 'Нужна помощь'.

Над кассой загорится лампочка и раздастся звуковой сигнал вызова сотрудника. На экране

появится окно вызова сотрудника магазина.

## Версия #11

Илларионов Виктор создал Tue, Sep 27, 2022 1:59 PM

Ветрова Любовь обновил Thu, Jul 20, 2023 1:49 PM