

Неверная маркировка весового товара


Если при сканировании весового товара невозможно определить его вес (его нет ни в штриховом коде, ни в марке), то касса выдает сообщение.

18.07.23
12:27

Касса № 1

772.00


Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
Сыр Рикотта с шоколадом 30% 180гр	1.000	210.00	210.00
Набор шоколад конфет Третьяки			280.00
Сыр творожный Лукоморье с ле			94.00
Сыр творожный Лукоморье с ле			94.00
Сыр творожный Лукоморье с ле			94.00





Для весового товара не указан вес!


460049381100

орье с

 Нужна помощь

 Пакет Майка

 Пакет крафтовый

 Сумка

Отменить чек

Оплатить

1234567890.

BS

ВВОД

Такой товар продать нельзя. Чтобы убрать окно с сообщением, нужно нажать на него.

Покупатель может обратиться за помощью к сотруднику магазина. Для этого надо нажать на кнопку 'Нужна помощь'.

Над кассой загорится лампочка и раздастся звуковой сигнал вызова сотрудника. На экране

появится окно вызова сотрудника магазина.

Версия #11

[Илларионов Виктор](#) создал Tue, Sep 27, 2022 1:59 PM

[Ветрова Любовь](#) обновил Thu, Jul 20, 2023 1:49 PM