

# Пакеты

Находясь в чеке, покупатель может добавить пакет. Для этого надо нажать на соответствующую кнопку в панели чека.

Покупатель выбирает один или несколько из предложенных для упаковки пакетов.

Перечень пакетов для упаковки на кассе самообслуживания заполняется в конфигурации кассовой системы (см. раздел 'Настройки'). Перечень состоит из одного основного и любого количества дополнительных пакетов.

Если покупатель забыл добавить пакет в чек, при переходе к оплате система выводит на экран окно-напоминание.

Можно добавить один или несколько основных пакетов. Количество пакетов можно увеличить или уменьшить, нажимая на кнопки **плюс** и **минус**.

Стоимость пакетов, которые покупатель добавил в чек, отражается в заголовке.

Покупатель может отказаться от предложенного пакета, нажав на кнопку 'Спасибо, не надо'.

Версия #3  
Ветрова Любовь создал Wed, Jul 19, 2023 11:45 AM  
Ветрова Любовь обновил Thu, Jul 20, 2023 2:33 PM

Возможно, Вы забыли  
добавить пакет.  
Укажите нужное  
количество