


Настройка оборудования

Настройка оборудования происходит на рабочей станции. Параметры настройки не передаются в базу магазина. Они сохраняются в файле device.ini.



Откроется форма для ввода параметров оборудования.

The screenshot displays the ATOL FRTOP software interface. On the left is a sidebar menu with icons and labels for various device types:

- Фискальные регистраторы (FR)
- Экраны покупателя (CD)
- Считыватели магнитных карт (CR)
- Денежные ящики (DR)
- Считыватели штрихкодов (BR)
- Весы (BL)
- Системные приемтеры
- Топлеры
- Системы цифрового видеоконтроля (CASHCONTROL)

The main area features a table listing configured devices:

Тип	Порт	Модель
FR	COM17	Универсальный ФР АТОЛ вер.10

Below the table, two windows are open:

ФР "АТОЛ" версия драйвера 10

Настройка COM-порта

Порт: COM17
Скорость: 57600
Номер ЛУ: 1

☒ Протоколирование

Buttons: Поиск, Тест, OK, Cancel

Тестирование УСПЕШНО

Серийный номер 00106100822842
Регистрационный номер 0000000001035220
Дата 21/12/2023 16:35:38

Button: ОК

At the bottom of the screen is a navigation bar with six buttons: Настроить, Добавить, Удалить, Сохранить, Отменить, Выйти, Касс.аппарат.

По окончании настройки нажмите кнопку *Тест*.

Если тест завершен успешно, нажмите кнопку *Сохранить*. И проверьте, что для фискального регистратора был найден кассовый аппарат. Нажмите кнопку *Касс.аппарат*.

